

INSTALLATION DE VOS POSTES


STANDARD GIGASET DX800 PRO

Votre standard OfficePbx® est livré prêt à l'emploi.

Seule une connexion internet est nécessaire pour bénéficier de vos lignes et services de communication OfficePbx.

Déballer le Gigaset DX800 Pro, identifiez le combiné, son cordon étiro, le câble réseau RJ45 et le cordon d'alimentation et procédez comme suit

1. Connectez le combiné au poste
2. Branchez le Gigaset DX800 Pro sur l'alimentation
3. Connectez ce dernier à votre réseau informatique (prise RJ45 raccordée à un routeur ou une box internet) ou sur la prise réseau (lan) de votre box internet.



Attendez quelques instants lors de la pré-configuration de votre produit

Remarque : si votre standard affiche le message « pas de connexion avec LAN », vérifiez votre prise réseau et le cordon utilisé. Si le message persiste, connectez le Gigaset DX800 Pro directement à votre box internet.


POSTES DE BUREAU S650H ET R650H

Vos combinés sans fil sont également livrés prêts à l'emploi. Ils sont DECT (technologie sans fil), vous n'avez pas besoin de prise téléphonique.

Placez simplement les chargeurs individuels où vous le souhaitez et connectez-les à une prise électrique. Allumez les combinés, attendez quelques instants que l'initialisation se déroule.

La distance maximale entre le poste principal (DX800 Pro) et les combinés sans fil est de 150 mètres en champ libre et de 30 à 50 mètres en intérieur.

Raccordement du chargeur



- ▶ Brancher le connecteur plat de l'alimentation [1].
 - ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique [2].
- Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur :
- ▶ Couper l'alimentation électrique.
 - ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3] et retirer le connecteur [4].

EN SAVOIR PLUS

Appelez dès aujourd'hui nos conseillers au **03 28 07 70 70** (N°national)
ou connectez-vous sur **www.OfficePbx.fr**